


 Difficulté Très facile

 Durée 5 minute(s)

## Sommaire

Étape 1 - Les conseils utiles

Commentaires

## Étape 1 - Les conseils utiles

- Utilisez dans la mesure du possible les accessoires fournis, cependant suivant la configuration du site et sa situation géographique, vous serez amené à utiliser différents matériaux pour les scellements.
  - Si vous n'avez pas de seuil entre les piliers, plusieurs sacs de ciment et de sable, ainsi qu'une armature métallique à incorporer dans le seuil ou pour la création de piliers, seront nécessaires.
  - Des vis avec une tête large ou hexagonale et des chevilles PVC pour la pose de la butée centrale.
  - Des écrous et des rondelles de diamètre 8 mm en complément si besoin.
  - De la paraffine ou un lubrifiant en spray à mettre en cours d'installation, sur les gonds et les axes de rotation.
  - Des rondelles de diamètre 12 mm, correspondant aux gonds, afin de les installer sur des axes bas et éviter une usure prématurée lors du fonctionnement.
  - L'achat de poteaux d'aluminium pour la fixation du portail.
  - Attention, ce portail n'est pas conçu pour une ouverture sur l'extérieur.
-