



Option uniquement pour portail sur mesure

 Difficulté Moyen

 Durée 20 minute(s)

Sommaire






Pièces et outils

Étape 1 - Effectuez la fixation de l'équerre à l'aide de chevilles adaptées au support

Étape 2 - A l'aide d'un niveau à bulle, contrôlez l'aplomb du portail. Au besoin, ajustez l'aplomb en jouant sur la position des avaloirs. Insérez le carénage de l'avaloir.

Commentaires

Pièces et outils

-  Chevilles adaptées au support
-  Cle de 13
-  Clé de 10
-  Niveau
-  Marteau

Étape 1 - Effectuez la fixation de l'équerre à l'aide de chevilles adaptées au support



Étape 2 - A l'aide d'un niveau à bulle, contrôlez l'aplomb du portail. Au besoin, ajustez l'aplomb en jouant sur la position des avaloirs. Insérez le carénage de l'avaloir.

