

Dans cette notice, vous apprendrez à monter une serrure en applique pour un portail coulissant standard.

Difficulté Facile

Durée 10 minute(s)

Opérations Poser mon produit

Personnes 1

Sommaire

Étape 1 -

Commentaires

Étape 1 -

En Option Pose de la serrure en applique(1/5)

Composant nécessaire		Outils nécessaires	

Mettez en place le gabarit de perçage en suivant les instructions situées dessus. Effectuez les perçages Ø20mm côté propriété et côté rue à l'aide d'une scie cloche.

Effectuez ensuite les 2 perçages côté rue à l'aide d'un foret Ø3mm

Terminez par les 3 perçages côté propriété à l'aide d'un foret Ø3,5mm

En Option Pose de la serrure en applique(2/5)

Composants nécessaires		Outil nécessaire	

Mettez en place et effectuez le serrage des 3 vis tête bombée 4,8x38

Positionnez l'enclencheur de serrure

Effectuez le serrage de la vis de maintien à l'aide d'un tournevis cruciforme

En Option Pose de la serrure en applique(3/5)

Composants nécessaires		Outil nécessaire	

Cliquez le cache cylindre

Mettez en place le cylindre

Effectuez le serrage du cylindre à l'aide de la vis inox tête fraisée M5x70

En Option Pose de la serrure en applique(4/5)

Composants nécessaires		Outils nécessaires	

Mettez en place la plaque de propreté (côté rue) puis effectuez le vissage à l'aide des 2 vis inox tête fraisée

A l'aide de la clé alène, effectuez le vissage de la béquille sur le carré inox puis insérez l'ensemble dans le montant et le bloc serrure

✂ En Option Pose de la serrure en applique(5/5)

Composant nécessaire



Carré 1

Outil nécessaire



Clé Allen n°3



Insérez la béquille intérieure sur le carré puis effectuez le serrage à l'aide de la clé Allen

