

Dans cette notice, vous apprendrez à poser un poteau 100 X 100 en scellement.

 Difficulté Facile

 Durée 15 minute(s)

 Opérations Poser mon produit

 Personnes 1

Sommaire

Étape 1 -

Commentaires

Étape 1 -

Fixation des poteaux de 100 (scellement)

Composant nécessaire

- Poteau 100x100

Outils nécessaires

- Béton
- Perceuse à fort adapté
- Niveau

Étape 1. Réalisez une réservation (voir tableau ci-dessous pour profondeur)

Étape 2. Mettez en place le poteau et vérifiez la disposition et le poteau de béton jusqu'au niveau de sol.

Béton à prise rapide attendu, ainsi que les accélérateurs de prise

Hauteur poteau	Ø	100 à 100mm	100 à 150mm	100 à 200mm
Scellement		150mm	200mm	300mm

Étape 3. Mettez le poteau d'aplomb avant la prise de béton.

Étape 4. Réalisez un perçage (Ø 6 mm) pour l'évacuation d'eau à la liaison béton / air pour l'évacuation de l'eau.

Étape 5. Collez l'embout avec du silicone