

Dans cette notice, vous apprendrez à poser un poteau de 180 X 180 monobloc en scellement.

Difficulté Facile

Durée 15 minute(s)

Opérations Poser mon produit

Personnes 1

Sommaire

Pièces et outils

Étape 1 -

Commentaires

Pièces et outils

Niveau à bulle

Étape 1 -

Fixation des poteaux de 180 (scellement)

Composant nécessaire

Poteau 100x100

Outils nécessaires

Béton
Niveau

Étape 1. Réalisez une réservation avec 10 de gravillon pour le drainage (voir carte ci-dessous pour profondeur)

Étape 2. Mettez en place le poteau et le remplissez de béton (jusqu'en haut)

Étape 3. Mettez le poteau d'appui avant la prise de béton

Étape 4. Collez l'embout avec du silicone

Hauteur hors sol	Ø	100 x 100mm	150 x 150mm	180 x 180mm	200 x 200mm
Scellement		150mm	200mm	300mm	400mm

Béton à prise rapide interdit, ainsi que les accélérateurs de prise