

Dans cette notice, vous apprendrez à poser le vé de réception et son équerre.

 Difficulté **Moyen**

 Durée **10 minute(s)**

 Opérations **Poser mon produit**

## Sommaire

Pièces et outils

Tutoriels prérequis

Étape 1 - Montage du vé sur l'équerre

Étape 2 - Traçage de la position de l'équerre

Étape 3 - Fixation de l'ensemble équerre + vé

Étape 4 - Serrage définitif du vé de réception

Étape 5 - Fixation de la plaque de propreté

Commentaires

## Pièces et outils

 Equerre de menuisier

 Perceuse

 Forêt métal Ø6,5m

 Niveau à bulle

 Visseuse

 Clé à pipe de 13

## Tutoriels prérequis

 Poser le rail de sol

 Fixer le rail de guidage et son support

 Poser le chariot guide de 150mm

 Pose de la butée de sol

 Poser le galet de recentrage

## Étape 1 - Montage du vé sur l'équerre



---

## Étape 2 - Traçage de la position de l'équerre



### Étape 3 - Fixation de l'ensemble équerre + vé



### Étape 4 - Serrage définitif du vé de réception



### Étape 5 - Fixation de la plaque de propreté

