

- ?Avant_installation
- ?Condition_de_stockage
- ?Consignes_de_sécurité
- ?Conseils_sur_les_fixations_portail_battant
- ?Presentation_du_portail_battant_CAP's
- ?Option_portails_standard_et_sur_mesure
- ?Jeux_de_fonctionnement_portail_battant_CAP's
- ?Pose_des_gonds_equerre_acier
- ?Mise_en_place_du_vantail
- ?Reglage_du_jeu_horizontal
- ?Montage_de_la_poignée
- ?Montage_sabot_central
- ?Barre_de_contreventement_(option_pour_CAP's)
- ?Montage_arretoirs_sur_embase_(option)_1
- ?Montage_tubes_d'arret_sur_embase_(option)_2
- ?Entretien_et_maintenance