



Portail battant CAP's

Notice d'aide à la pose du portail battant CAP's

Avant installation

Avant installation

Condition de stockage

Condition de stockage

Consignes de sécurité

Consignes de sécurité

Conseils sur les fixations portail battant

Conseils sur les fixations

Présentation du portail battant CAP's

Présentation du portail battant CAP's

Option portails standard et sur mesure

Option portails standard et sur mesure

Jeux de fonctionnement portail battant CAP's

Jeux de fonctionnement portail battant CAP's

Pose des gonds equerre acier

Pose des gonds equerre acier

Mise en place du vantail

Mise en place du vantail

Reglage du jeu horizontal

Réglage du jeu horizontal CAP's



Montage de la poignée

Montage de la poignée




Montage sabot central

Montage sabot central



Barre de contreventement (option pour CAP's)

Barre de contreventement



Montage arretoirs sur embase (option) (1)

Montage arretoirs sur embase (option) (1/2)

Montage tubes d'arrêt sur embase (option) (2)

Montage tubes d'arrêt sur embase (option) (1/2)



Entretien et maintenance

Dans cette notice, vous allez apprendre comment entretenir votre clôture en aluminium.