Pose de la gâche avaloire motorisée

Difficulté **Très facile** | Durée **5 minute(s)**

Sommaire

Pièces et outils
Étape 1 - Positionner la gâche avaloire à la hauteur du tampon autocollant
Étape 2 - Effectuez la fixation de l'équerre à l'aide de cheville adaptée au support
Étape 3 - A l'aide d'un niveau à bulle, contrôlez l'aplomb du portail. Au besoin, ajustez l'aplomb en jouant sur la position des avaloires
Commentaires

Pièces et outils

- Equerre gâche
- Kit visserie
- Perforateur + foret adapté
- Crayon
- Clé de 10
- Chevilles adaptées au support
- Carénage de l'équerre
- Clés de 13
- Niveau
- Marteau
- Avaloires

Étape 1 - Positionner la gâche avaloire à la hauteur du tampon autocollant









Étape 2 - Effectuez la fixation de l’équerre à l’aide de cheville adaptée au support





Étape 3 - A l'aide d'un niveau à bulle, contrôlez l'aplomb du portail. Au besoin, ajustez l'aplomb en jouant sur la position des avaloires