



Malo

Portail coulissant Malo en aluminium thermolaqué.



Poser le rail de sol

Dans cette notice vous allez apprendre à poser le rail de sol sur lequel le portail coulissant se déplace.




Fixer le rail de guidage et son support

Dans cette notice, vous allez apprendre à poser le rail servant à guider le portail coulissant



Poser le chariot guide de 150mm

Dans cette notice, vous allez apprendre à poser le chariot qui vous sert à guider votre portail coulissant.



Poser le galet de recentrage

Cette notice va vous apprendre à poser un galet de recentrage sur le montant côté fermeture.



Pose du vé de réception

Dans cette notice, vous apprendrez à poser le vé de réception et son équerre.



Pose de la butée de sol

Dans cette notice, vous allez apprendre à poser la butée de sol qui se situe à l'extrémité du refoulement.



Pose du moteur AVIDSEN

Dans cette notice, vous allez apprendre à mettre en place le moteur AVIDSEN fourni dans votre pack motorisé.



Pose de la crémaillère

Dans cette notice, vous apprendrez à mettre en place la crémaillère de votre coulissant motorisé.



Pose du cache crémaillère

Dans cette notice, vous apprendrez à mettre en place les cornières aluminium qui cachent la crémaillère.