

## J - Assemblage d'un élément de clôture

 Difficulté **Moyen**

 Durée **20 minute(s)**

### Sommaire

Introduction

Étape 1 - Mise en place

Commentaires

## Introduction

Toutes les lames seront positionnées du même côté

# Étape 1 - Mise en place

1. – Sur une surface plan, Positionnez les lames en respectant le même intervalle entre les lames ( B ) . Ne pas oublier la partie encastrée dans les poteaux à rajouter aux extrémités ( C\* ) \*  $C = B + 14,5 \text{ mm}$
2. Positionnez horizontalement les Profils S recoupés à la bonne dimension sur les lames en respectant l'écart souhaité entre les deux ( A )
3. Solidarisez les profils S avec les lames en les vissant avec les vis auto foreuses inox tête rondes Phillips  $\varnothing 4,8 \times 16 \text{ mm}^*$  ( non fournies).

## Possibilité de pré percer les profils S

4. – Mettez les embouts sur les lames à l'aide d'un maillet
5. Une fois les lames bien serrés sur les profils S, finalisez l'élément en glissant les cloisirs sur les profils S soutenant les lames
6. Votre élément est finalisé, répétez les étapes de 1 à 5 pour chaque élément.

