Poteau 150 x 150 en scellement

⚠ Difficulté Moyen

① Durée 2 minute(s)

Sommaire

Étape 1 -

Étape 2 -

Étape 3 -

Étape 4 -


Étape 5 -


Étape 6 -

Commentaires

Étape 1 -

Réalisez une réservation (voir tableau ci-dessous pour profondeur)






Étape 2 -

Mettez en place le poteau et remplir, la réservation et le poteau, de béton jusqu'au niveau de sol



Béton* à prise rapide interdit, ainsi que les accélérateurs de prise (voir béton compatible)



Étape 3 -

Mettez le poteau d'aplomb avant la prise de béton



Étape 4 -

Réalisez un perçage (Ø 6 mm) pour l'évacuation d'eau à la liaison béton / air pour l'évacuation de l'eau



Étape 5 -

Une fois tous les éléments positionnés sur le poteau, Mettez en place l'embout de poteau et vissez le avec les 4 vis pour embout $6,3x50\,\mathrm{TF}$ torx.



Étape 6 -

Une fois tous les éléments positionnés sur le poteau, Mettez en place l'embout de poteau et vissez le avec les 4 vis pour embout $6,3x50\,\text{TF}$ torx.

